



- |  |   |
|--|---|
| <b>F1</b> Zählervorsicherung/SH-Schalter   | <b>P1</b> Zähler: allgemeine Verbraucher  |
| <b>F2</b> Steuersicherung (10 A, 25 kA)  | <b>P2</b> Zähler: lastgeschaltete Verbraucher                                       |
| <b>F11</b> Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6 A)   | <b>P3</b> TSG (Tarifsteuergerät)  |
| <b>K3</b> Kundenrelais Raumheizung   | <b>R1</b> Tarifschaltung für Allgemein (HT/NT)                                      |
| <b>K4</b> Kundenrelais Warmwasserspeicher  | <b>R2</b> Tarifschaltung für Raumheizung/Warmwasser                                 |
| <b>K5</b> Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT   | <b>R3</b> Freigabe Raumheizung, WP 20 h/Tag (EIN), max. Sperrzeit 4 x 1 h/Tag (AUS) |
| <b>K6</b> Tagnachladung 4 h bei HT   | <b>R4</b> Freigabe Warmwasserspeicher, 4 h im NT                                    |
| <b>K31</b> Freigabeschütz Raumheizung (kann entfallen bei Wärmepumpen mit integriertem Sperrkontakt („EVU-Kontakt“)) | <b>R5</b> Freigabe 8 h bei NT   |
| <b>K51</b> Ladeschütz Vollspeicher-Heizung   | <b>R6</b> Tagnachladung 4 h bei HT  |
|  | <b>Q3</b> Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)                                       |
|  | <b>X1</b> Tarifsteuerklemme (7polig)  |
|  | <b>X2</b> Steuerklemme (7polig, plombierbar)  |
|  | <b>X3</b> Hauptleitungsabzweigungsklemme  |